

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DŹWIGU

1. Dźwig należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania, przepisami BHP i PPOŻ.
2. W celu wezwania kabiny wcisnąć przycisk w kasecie umieszczonej przy drzwiach przystankowych. Przyjęcie wezwania jest potwierdzone podświetleniem przycisku.
3. Drzwi przystankowe otwierają się samoczynnie dopiero po zatrzymaniu się kabiny. Próby otwierania drzwi przystankowych, gdy kabina nie stoi za nimi lub jest w ruchu, grożą wypadkiem. Korzystanie z dźwigu jest dozwolone tylko przy oświetlonej kabinie.
4. Po automatycznym otwarciu drzwi należy wejść do kabiny i wcisnąć przycisk przystanku docelowego. Przyjęcie dyspozycji jest potwierdzone podświetleniem przycisku. Nie należy stać zbyt blisko drzwi kabinowych, ponieważ fotokomórka (fotokurtyna) blokuje zamykanie drzwi.
5. Zamknięcie drzwi przystankowych i kabinowych nastąpi samoczynnie i nie należy ich domykać ani blokować przy zamykaniu.
6. Surowo zabrania się mechanicznego blokowania drzwi, umieszczania przedmiotów między drzwiami oraz opierania się o drzwi podczas pracy dźwigu.
7. Wyświetlacz umieszczony w kabinie określa piętro w strefie, którego znajduje się kabina.
8. Po dojechaniu do przystanku docelowego i automatycznym otwarciu drzwi należy wyjść z kabiny.
9. Przycisk alarmu służy do wezwania pomocy w przypadku zatrzymania kabiny między przystankami, gdy dźwig nie daje się ponownie uruchomić
10. Zamykające się drzwi można otworzyć przez:
 - naciśnięcie przycisku otwierania drzwi < | >;
 - przesłonięcia fotokomórki w skrzydle drzwi;
11. W przypadku zauważenia niewłaściwej pracy dźwigu należy powiadomić administrację budynku, konserwatora urządzeń.
12. W przypadku, gdy kabina zatrzyma się między piętrami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przycisku „ALARM” w celu wezwania pomocy.
13. Przeciążenia kabiny jest sygnalizowane dźwiękiem alarmu oraz zielonym piktogramem, drzwi nie zostaną zamknięte, nie działają przyciski dyspozycji i wezwań.
14. W przypadku braku zasilania w kabinie zostanie załączone awaryjne oświetlenie.
15. Dźwigu nie wolno używać do ewakuacji osób w czasie pożaru.
16. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób dorosłych.
17. Kabina dźwigu osobowego jest monitorowana całodobowo.